



**ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА РУЛОНИ ЛАМЕЛНА МИНЕРАЛНА ВАТА,  
КАШИРАНИ С УСИЛЕНО АЛУМИНИЕВО ФОЛИОИЛИ КРАФТ ХАРТИЯ  
ISOLLAM**

**Необходими материали и уреди:**

- самозалепваща алуминиева лепенка с ширина 50 мм за слепване на места на свързване, сегменти, извивки и разклонения
- при необходимост отвън се покрива и с алуминиева ламарина.

**Поставяне:**

Преди монтажа рулото се разкроява на подходящи дължини, отговарящи на периметъра на тръбата. При изолиране на по-големи съдове (цистерни и др.) отделните части от ламелни възглавници се съединяват със самозалепваща алуминиева лепенка, за да се получат необходимите покрития.

Фабричните дължини на рулата могат да са по поръчка при големи количества (сн. 3.1). Ламелната възглавница се обвива плътно около тръбата, така че двата ѝ края да се срещнат челно, като при нужда се използват стягащи ленти и натяжки (сн. 3.2), а след това при необходимост напречно, на места се залепва с алуминиева лепенка (сн. 3.3).

Самите надлъжни, допиращи се ръбове, изцяло трябва да се залепят с нея (сн. 3.4). Отделните ламелни възглавници се залепват с алуминиевата лепенка по целите им допирни периферни ръбове (сн. 3.5). При необходимост отвън се покрива с алуминиева ламарина (сн. 3.6).



Валидни от юли 2012 г.